

메모키트 링·시간 빠른 확인

ONE · EM · HPS | 먼저 본체 라벨의 모델명을 확인하세요.

ONE-EM의 ‘개월’은 카트리지 공급 기간, HPS의 ‘시간’은 주입 간격입니다. 모델이 다르면 같은 색이라도 설정이 달라집니다.

ONE / ONE PLUS | 240 cc · 10 bar

메모 색상	공급 기간	평균 하루 공급량
 흰색	12개월	0.6 cc/일
 빨강	6개월	1.2 cc/일
 녹색	3개월	2.4 cc/일
 노랑	1개월	7.2 cc/일

EM / EM PLUS | 120 cc · 10 bar

메모 색상	공급 기간	평균 하루 공급량
 흰색	24개월	0.15 cc/일
 빨강	12개월	0.30 cc/일

HPS / HPS PLUS | 25 bar

링 조합	주입 간격	하루 최대 공급량
 빨강 +  검정 +  흰색	1시간마다	14.4 cc/일
 빨강 +  흰색	2시간마다	7.2 cc/일
 빨강 +  검정	6시간마다	2.4 cc/일
 빨강	12시간마다	1.2 cc/일
 검정 +  흰색	16시간마다	0.9 cc/일
 흰색	24시간마다	0.6 cc/일
 검정	48시간마다	0.3 cc/일

HPS 공급량은 스트로크 와서 없이 1회 0.6 cc 기준입니다. HPS BLUE는 링 조합이 아니라 앱으로 설정합니다. 기간은 제조사 설정표의 명목값이며 현장 교체 시점을 보장하는 값이 아닙니다.

HPS 용량별 공급 기간

제조사 2026년 9월 HPS 시리즈 안내서의 설정표 기준

링 조합	주입 간격	120 cc	240 cc	480 cc
빨강 + 검정 + 흰색	1시간	0.25개월	0.5개월	1개월
빨강 + 흰색	2시간	0.5개월	1개월	2개월
빨강 + 검정	6시간	1.5개월	3개월	6개월
빨강	12시간	3개월	6개월	12개월
검정 + 흰색	16시간	4개월	8개월	16개월
흰색	24시간	6개월	12개월	-
검정	48시간	12개월	-	-

"-"는 해당 제조사 표에 기간이 제시되지 않은 조건입니다. 일일 공급량으로 임의 환산하여 장기 사용을 확정하지 않습니다.

시간 링과 금속 와서는 역할이 다릅니다

플라스틱 시간 링은 "얼마나 자주", 금속 스트로크 와서는 "한 번에 얼마나"를 정합니다. 위 표는 와서가 없는 조건입니다. 와서 사용 시 일일 공급량과 교체 계획을 다시 확인합니다.

공식 안내상 와서 1개는 1회 토출량을 약 0.0375 cc 줄입니다. 고정용 열린 와서(클립)를 마지막에 놓고, 클립을 포함해 최대 7개입니다. 표에 없는 조건은 수식만으로 확정하지 않습니다.

설정 전에 확인할 4가지

- 01 본체 모델** ONE·EM·HPS·BLUE를 구분하고 기존형/PLUS와 실제 메모 부품을 확인합니다.
- 02 필요한 윤활량** 베어링·설비 제조사 권장 윤활량과 현재 운전 조건을 기준으로 간격을 정합니다.
- 03 배관·분배기** 25 bar 모델의 분배기 적용은 출구 수, 배관 길이, 온도와 그리스 조건을 함께 검토합니다.
- 04 교체 계획** 용량·와서·사용 온도·배터리·윤활제 사용 기한을 확인하고 정기 점검합니다.

근거: MEMOLUB ONE 공식 안내

근거: MEMOLUB EM 공식 안내

근거: MEMOLUB HPS 공식 안내

SJJM 기존 ONE·EM·HPS 한글 매뉴얼과 제조사 현재 자료를 대조하여 만든 현장용 요약표입니다. 전체 매뉴얼 번역본은 아닙니다.